

KM.	OSA	VOITELUAINE	HUOMAUTUKSIA	YLEISET TIEDOT
1500	<p>Moottori. Vaihdelaatikko. Takasilta.</p> <p>Alusta.</p> <p>Murrosnivelen uurteet. Vesipumppu. Käynnistinmoottori. Generaattori. Virranjakajan akseli. Jarruston nestesäiliö.</p>	<p>Kesällä: Talvella: Double Shell Single Shell Golden Shell. Triple Shell. E.P. Spirax E.P. Spirax Heavy. Light. Shell Retinax.</p> <p>Shell Retinax. Shell Water Pump Grease. Single Shell. Single Shell. Single Shell. Erikoisneste.</p>	<p>Tyhjennä, huuhtelee, täytä. Tilavuus: 5,7 l. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.</p> <p>Rasvapuristin. Voitelukohdat: Jousenriipukkeissa ja tapeissa 8 Ohjausvälitangossa 2 Kuningastapeissa 4 Ohjauksen iskunvaimentajassa 1 Raidetangossa 2 Kytkinpolkimessa 1</p> <p>Rasvapuristin. Yksi voitelukohta. Kierrerasvakuppi. Öljykannu. Kaksi voitelukohta. Öljykannu. Kaksi voitelukohta. Öljykannu. Yksi voitelukohta. Tarkasta. Lisää, jos on tarpeellista.</p>	<p>Moottori: 6-syl. (n. 4.029 cm³). Jäähdyttävä: 17 l. Polttoainesäiliö: 61 l. Vaihdelaatikko: 3-vaiht., 2:n ja 3:s synkromesh, ylivaihteinen. Vetopyörästö: Hypoidihammastus. Jarrut: Lockheed, neste. Jousitus: puolielliptinen. Murrosnivelet: Neulalaakeriset. Renkaat: 6,25 x 16. Ilmanpaine: 1,8 ilmak.</p>
3000	Ilmanpuhdistaja. (öljyssä kostutettu malli)	Triple Shell.	Pese suodatin bensiinissä, anna kuivua, kasta Triple Shelliin, anna liian valua pois ja aseta paikoilleen.	
7500	<p>Vaihdelaatikko. Takasilta. Etupyörien laakerit. Virranjakaja: nokka. katkojavarasara. keskipakoissääätäjä. Ohjaussimpukka. Ilmanpuhdistaja. (öljymallinen).</p>	<p>Shell Wheel Bearing Grease Shell Motor Grease. Single Shell. Single Shell. E.P. Spirax Heavy. Triple Shell.</p>	<p>Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 1,1 l. Tyhjennä. Huuhtelee. Täytä. Tilavuus: 1,3 l. Irroita pyörät. Puhdista ja täytä laakerit.</p> <p>Voitele ohuesti. Öljykannu. Vain yksi pisara! Öljykannu. Irroita pyöriä ja tipauta pari pisaraa öljyä huopaan. Irroita tulppa. Täytä, kunnes öljyä tulee ulos simpukan alapäässä olevasta ylivuotoreiästä. Tyhjennä öljysäiliö, pese bensiinissä ja anna kuivua. Täytä merkkiin asti.</p>	<p>HUPMOBILE SIX (SARJA E. 822) 1938</p>
30000	Tuulettaja.	Erikoisaine.	Voitelun suorittaa Hupmobile-myyjä.	

